

## MIKROTIK RBM33G



Cena celkem:	<b>1 413 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 168 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 555 Kč</b>
Ušetříte:	<b>141 Kč</b>
Kód zboží:	NABMKR1102
Part No.:	RBM33G
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik RBM33G

RBM33G je poháněn dvoujádrovým procesorem MediaTek MT7621 o frekvenci 880 MHz, 256 MB operační paměti typu DDR3 a je vybaven dvěma sloty miniPCI-e a dvěma sloty pro SIM kartu.

RBM33G je vybaven 3x **Gbit ethernetovými porty**, první port podporuje napájení pasivním PoE v rozsahu 10-30 V. Hlavní předností RouterBoardu jsou **dva PCIe sloty a dva sloty pro SIM**, je tak možné desku osadit dvěma LTE modemy, případně kombinaci LTE modemu a Wi-Fi karty.

K rozšíření úložného prostoru poslouží slot pro SD kartu, nebo **slot M.2 pro rychlé SSD**. K dispozici je i **USB slot ve verzi 3.0** pro připojení 4G/LTE modemu případně flash disku či HDD a sériový port RS232, který slouží pro připojení ke konzoli. Součástí RouterBoardu je operační systém RouterOS MikroTik s licencí L4.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Frekvence procesoru:** 880 MHz

**RAM:** 256 MB

**PoE:** ano

**Sériový port:** ano, 1 x RS-232

**Gigabit Ethernet port:** 3

**Operační systém:** RouterOS

---

## Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

## Multiple uplinks using PCC & Load balancing

## Static NAT & RouterOS

## MikroTips: Netinstall